



Vous venez de recevoir

VOTRE U-CARGO!

Nous vous remercions à nouveau de nous avoir fait confiance. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pour bien prendre en main votre nouveau vélo cargo familial.

Documents à parcourir avant de vous servir de votre U-Cargo



La notice de sécurité

Les vérifications indispensables à réaliser avant de démarrer!



Le quide d'utilisation

Il contient toutes les informations relatives au U-Cargo et à ses fonctionnalités



L'enregistrement de votre U-Cargo

Afin de lutter contre le vol de vélos, les fabricants, commerçants et utilisateurs doivent désormais fournir des informations pour dissuader les voleurs et faciliter la restitution du vélo en cas de vol





Pour assurer une protection intégrale de vos enfants, le U-Cargo Family comprend une armature métallique Protech'360 completée d'une enveloppe textile



Placez / retirez le dossier amovible grâce aux attaches rapides



Placez / retirez les coussins grâce aux velcros. Vous pouvez installer les sièges enfants sur le rack arrière prévu à cet effet



Protech'360 inclut des ceintures de sécurité



Utilisez le zip pour ouvrir / fermez la porte qui se trouve du côté du trottoir



L'espace dédié au transport des enfants peut devenir un espace de chargement!

Nos plateformes Step'N'Load servent de marchepieds ET de surface de chargement



Mais vous pouvez également ajouter un compartiment supplémentaire :

Rejoignez simplement les bandes de velcro par-dessus le rack arrière pour créer une surface de chargement additionnelle



Vous pouvez désormais poser des affaires :

- Soit sur l'intégralité de l'espace de chargement,
- Soit sur une des deux moitiés

À vous de choisir!



Sélectionnez le niveau d'assistance électrique souhaité indiqué sur la partie gauche du display (du plus faible au plus élevé).

Le niveau de batterie restant est indiqué à droite



Vous pouvez activer le mode Walk-Assist pour bénéficier d'une aide du moteur lorsque vous marchez à côté du Umanuel Cargo (Voir d'utilisation U-Cargo page 13)



Vous pouvez utiliser Easy-Start en appuyant sur la gâchette pour démarrer le moteur sans avoir à fournir les premiers coups de pédale. Une fois le vélo lancé, le moteur sera activé par le pédalage et non plus par la gâchette (respect de la norme en vigueur)



La bonne pratique, c'est de toujours tenir le vélo lorsque les enfants montent!

Vous trouverez toutes les informations détaillées dans le manuel d'utilisation du U-Cargo. Pour toute questions, n'hésitez pas à nous contacter :

