



BMS FW V2.1.0 ISE À JOUR

(pour la compatibilité avec les stations d'échange de batteries ou BSS)

Cher collaborateur:

Silence annonce par la présente la sortie d'une nouvelle version du micrologiciel du **BMS (V2.1.0)**, dont les détails sont présentés ci-dessous :

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Avec la nouvelle version du microprogramme susmentionné, la batterie pourra :

1. Activez la LED de l'anneau lorsqu'il est chargé avec un chargeur externe (actuellement uniquement avec le chargeur interne).
2. Être compatible avec les **Battery Swapping Stations (BSS)**, les stations d'échange et de recharge de batteries (bientôt disponibles)

Cette mise à jour a été installée sur les unités BP suivantes:

FW Installée	v2.1.0	
Concernés par la BPID's	BP Basic 4 kWh	5,6 kWh
	SM00001- SM00452	S0020006- S0022115



ATTENTION: CETTE NOTE EST PUREMENT INFORMATIVE ET EN AUCUN CAS IL N'EST PERMIS AUX CONCESSIONNAIRES D'INSTALLER LES FW'S DE BMS, SAUF DANS DES CAS PARTICULIERS OU CELA EST INDIQUÉ PAR LE SERVICE APRÈS-VENTE, AUQUEL CAS LES OUTILS NÉCESSAIRES SERONT FOURNIS.

CAS PRÉCÉDENT DE PACKS DE BATTERIES

Il est rappelé que dans le cas de certaines BP antérieures à celles indiquées ci-dessus, celles-ci peuvent être mises à jour de leur version FW originale à la version v1.3.3 (comme indiqué, par accord préalable avec le service après-vente). Ces BP sont les suivantes:

Cible FW	v1.3.3	
Concernés par la BPID	BP Low Speed	BP autres modèles
	SL000001 - SL000153 SL000401 - SL000515	S0000501 - S0020005

SUPPORT TECHNIQUE

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, vous pouvez contacter notre équipe d'assistance par les canaux suivantes :

Téléphone : 04 58 04 02 02

Email: contact@urban-ecomobility.com